

**ALE-HOP**



### **User manual**

Manual de usuario

Manual do usuário

Mode d'emploi

Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

Priručnik s uputama

للتحويل بين الأوضاع.

# SMARTWATCH 1,69"

<b>Phone System</b>	Android 5.0 above, IOS 9.0
<b>Wireless version</b>	4.0
<b>Chipset</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Battery capacity</b>	150mAh
<b>Motor</b>	Built-in
<b>Key</b>	1 key + Touch panel
<b>Standby time</b>	About 15 days
<b>Working time</b>	About 3-5 Days
<b>Strap material</b>	Silicon
<b>Screen display</b>	1.69"TFT 240*280 pixel
<b>Weight</b>	43g
<b>Rated Power</b>	0.8W
<b>Frequency</b>	24M
<b>Voltage</b>	3.3-4.2V

## Charge the bracelet

Use it for the first time to ensure that the battery is in normal condition. If the power is not turned on normally, please connect the charger to charge the device.

Note: When charging, assemble the bracelet tightly with the charging slot. When the charging symbol is displayed on the watch, it means that the charging is normal.

## Install the bracelet app on your phone

System requirements: Android 5.0 and above; iOS 9.0 and above; support for Wireless 4.0.



COMPATIBLE WITH

**iOS | Android**

AVAILABLE ON THE  
**App Store**




GET IT ON  
**Google play**

**Fit Pro**

## Device connection

- For the first use, you need to connect the APP for calibration. After the connection is successful, the bracelet will automatically synchronize the time.

- Turn on the wireless switch of the mobile phone system > enter the app device module settings > clic "Bind device, experience more features " to enter, find "9339104" and connect the bracelet device.



- Android phones need to allow apps to run in the background.

- Android phones use all notification permissions to read contact information and give the app background running in the phone settings.

## **Wear it properly**

The bracelet is best worn after the ulnar styloid  
Adjust the size of the wrist according to the adjustment hole; buckle the wrist strap buckle. The sensor should be close to the skin to avoid moving.

## **Bracelet function description**

Long press the home button to switch on/off the device. On standby, long press the touch screen 2 seconds switch theme. Slide down: Display message content. Slide up: Enter menu page. Slide left and right from the homepage to goto step count, Health & app QR code.

## **Interface**



## **Notification**

In order to activate notifications, it is necessary to do it from the App. Go to MORE SETTINGS, select MESSAGES NOTIFICATIONS, SELECT THE APP FROM WHICH YOU WANT TO RECEIVE NOTIFICATIONS (EG WHATAPP). In the first use, a pop-up window will open to give access to the App in the system (Permissions) - Search for Fitpro and give access. Finally, select the app from which you want to receive notifications in Fitpro. The bracelet will vibrate when there is a notification from enabled apps.

## **WARNINGS**

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Do not use this product near water or in humid

environments.

3. The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, other products that produce heat.

4. Care should be taken so that objects do not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

### **Step - Number of steps**

Record the number of daily movement steps to view the current real-time steps.

### **Distance**

The distance of motion is estimated based on the number of walking steps.

### **Calories**

Estimate the calories burned based on the number of walking steps

### **Health**

Entering the Health, the current heart rate, blood pressure, and blood oxygen test results are displayed. This feature requires a wristband to support heart rate and blood pressure sensors.

### **Find**

In the connected state, click the "Find" option and the phone will vibrate and alarm.

### **Remote photography**

In the connected state, start the photo from the wristband or the APP to enter the remote camera interface, shake/turn the wrist/touch the bracelet, and automatically take a photo after 3 seconds of counting down. Please allow the APP to access the photo album to save the self-portrait photo.

### **Reset**

Setting this feature reset will erase all data in the bracelet (such as step counting)

### **Information**

When the bracelet pushes multiple reminder messages, enter this interface to view the last 3 message records.

## **Theme**

Slide the theme up and down.

## **Information mode:**

In the connected state, if the messages reminder function is enabled, when there are messages push to bracelet, the bracelet will vibrate to remind and display the content received by the app (you can also enter the ring information menu to view the last three message records). (You need to give the APP permission to get system notifications, and the wristband can display 20-40 words).

## **APP function and settings**

### **Sleep mode**

When you fall asleep, the bracelet will automatically enter the sleep monitoring mode and will automatically detect your sleep pattern (deep sleep / shallow sleep / wake up) all night to accurately calculate your sleep quality.

Note: Please note the following description for the Sleep monitoring:

1. Sleep will be recorded, if the time when falling asleep is between 22:00 PM and 6:00 AM. The sleep data will be recorded if you sleep for more than 4 hours.

2. Sleep data synchronization: When wearing the bracelet, it will exit sleep mode only after 15 minutes of getting up and moving around. The sleep data will then be synchronized to the app.

A. Wear the bracelet while sleeping and ensure that it remains connected to the app.

B. Do not remove the bracelet from your wrist immediately after waking up, as this may cause a misjudgement of your sleep status.

C. Sleep will not be recorded, if you fall asleep before 22:00 PM or after 06:00 AM. The time of getting up is independent of this.

### **Alarm setting**

In the connected state, 8 alarms can be set. After setting, it will be synchronized to the bracelet; offline alarm is supported. After the synchronization is successful, even if the APP is not connected, the bracelet will be reminded according to the set time.

### **Sedentary reminder**

Set whether to enable the sedentary reminder function, you can set the reminder interval, if you sit for a long time in the set time, the bracelet will remind you.

## **Raise your hand to brighten**

Turn this function on. When the wristband is in the state of the screen, lift your wrist and turn the screen to yourself to light up the screen.

## **Do not disturb mode**

Turn on the Do Not Disturb mode. You can set the Do not disturb time period. During the set time period, the bracelet stops receiving notification messages to avoid reminding messages.

## **Remove device**

Remove device This feature will erase data and remove device

## **Looking for a bracelet**

In the connected state, click the "Find" option and the bracelet will vibrate.


## **Other functions**

Turn on the vibration setting function, when there are calls, messages or other reminders, the bracelet will vibrate. If it is off, the bracelet will only have a screen reminder without shaking to avoid interruption.

## **Precautions**

1. Bathing and swimming should not be worn.
2. Please connect the bracelet when synchronizing data.
3. Use the included charging cable to charge.
4. Do not expose the handle ring to moisture for a long time, where the temperature is extremely high or extremely low.
5. The flashover of the wristband restarts. Please check the memory information of the mobile phone to clear it and try again or exit the APP and reopen it.

## **Audio pairing for phone calls through the watch**



To be able to use the call function through the watch, follow the steps below:

- 1.** Pair the watch with the mobile device, search your phone for the name "**9339104**" and follow the instructions.
- 2.** Pair the audio function, search your phone name "**well audio**" and follow the instructions.

## SMARTWATCH 1,69"

<b>Sistema</b>	Android 5.0 o superior, IOS 9.0
<b>V. inalámbrica</b>	4.0
<b>Chipset</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Capacidad batería</b>	150mAh
<b>Motor</b>	Integrado
<b>Botones</b>	1 botón + panel táctil
<b>En reposo</b>	15 días aproximadamente
<b>Duración en uso</b>	De 3 a 5 días aproximadamente
<b>Material correa</b>	Silicio
<b>Pantalla</b>	TFT de 1,69 pulg., 240*280 píxeles
<b>Peso</b>	43g
<b>Potencia nominal</b>	0.8W
<b>Frecuencia</b>	24M
<b>Tensión</b>	3.3-4.2V

### Carga del reloj

Enciéndalo por primera vez para asegurarse de que la batería está en buen estado. Si no se enciende con normalidad, conecte el cargador para cargar el dispositivo.

Nota: durante la carga, acople firmemente el reloj a la ranura de carga. Si aparece el símbolo de carga en el reloj, significa que está cargando correctamente.

### Instale la aplicación del reloj en su teléfono

Requisitos del sistema: Android 5.0 y superior; iOS 9.0 y superior; compatible con Wireless 4.0.



Fit Pro

COMPATIBLE WITH

**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Conexión del dispositivo

- Para el primer uso, es necesario conectar la APP para la calibración. Una vez conectada con éxito, el reloj sincronizará la hora automáticamente.

- Active la función inalámbrica del sistema de su teléfono móvil > vaya a los ajustes del módulo de aplicaciones del dispositivo > pulse "Bind device, experience more features" (vincular dispositivo), busque "9339104" y conecte el dispositivo.



- En los teléfonos Android, debe permitir la ejecución de las aplicaciones en segundo plano.

- Los teléfonos Android requieren todos los permisos de notificación para leer la información de los contactos y permitir el funcionamiento en segundo plano de la aplicación en los ajustes del teléfono.


### **Colocación correcta**

Se recomienda colocar el reloj después de la estiloides cubital. Ajústelo al tamaño de la muñeca mediante los agujeros de ajuste; abroche la hebilla de la correa. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

### **Descripción de las funciones del reloj**

Mantenga pulsado el botón de inicio para encender o apagar el dispositivo. En el modo de reposo, pulse la pantalla táctil durante 2 segundos para cambiar el tema. Deslice hacia abajo: mostrar el contenido del mensaje. Deslice hacia arriba: acceder a la página del menú. Deslice a la izquierda y a la derecha desde la página de inicio para ir al recuento de pasos, la información de salud y al código QR de la aplicación.

### **Interfaz**



### **Notificación**

Para activar las notificaciones, es necesario hacerlo desde la aplicación. Entre en MÁS AJUSTES, seleccione NOTIFICACIONES DE MENSAJES Y SELECCIONE LA APLICACIÓN DE LA QUE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (P. EJ., WHATAPP). Durante el primer uso, se abrirá una ventana emergente para dar acceso a la aplicación en el sistema (Permisos) - Busque Fitpro y proporcione acceso. Por último, seleccione la aplicación de la que desea recibir notificaciones en Fitpro. La pulsera vibrará cuando llegue una notificación de las aplicaciones habilitadas.

## **Pasos - Número de pasos**

Registre el número de pasos diarios para ver los pasos actuales en tiempo real.

## **Distancia**

La distancia recorrida se calcula en función del número de pasos dados.

## **Calorías**

Calcula las calorías quemadas en función del número de pasos que ha dado

## **Salud**

Al acceder a la función de Salud, aparecen los resultados actuales de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la prueba de oxígeno en sangre. Esta función requiere una correa que admita sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial.

## **Buscar**

En el estado conectado, pulse la opción "Find" (buscar) y el teléfono vibrará y emitirá una alarma.

## **Cámara remota**

En el estado conectado, inicie la función de cámara desde el reloj o la APP para acceder a la interfaz de la cámara remota, agite/gire la muñeca/toque el reloj, y se realizará una foto automáticamente después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto automática.

## **Restablecer**

Al activar esta función se borrarán todos los datos del reloj (como el recuento de pasos).

## **Información**

Si el reloj notifica varios mensajes, acceda a esta interfaz para ver los 3 últimos registros de mensajes.

## **Tema**

Deslice el tema hacia arriba y hacia abajo.

## **Modo de información**

En el estado conectado, si la función de notificación de mensajes está activada, cuando haya mensajes, el reloj vibrará para notificárselo y mostrará el contenido recibido en la app (también puede acceder al menú de información del reloj para ver los tres últimos registros de mensajes). (Es necesario dar permiso a la APP para recibir notificaciones del sistema, y el reloj puede mostrar de 20 a 40 palabras).

## **Funciones y ajustes de la APP**

### **Modo de sueño**

Cuando se duerma, el reloj entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño y detectará automáticamente su patrón de sueño (sueño profundo / sueño superficial / despierto) durante toda la noche para calcular con precisión su calidad de sueño.

Nota: tenga en cuenta la siguiente descripción de la monitorización del sueño:

1. Se registrará el sueño, si la hora en que se duerme está entre las 22:00 y las 6:00. Los datos del sueño se registrarán si duerme más de 4 horas.
2. Sincronización de los datos del sueño: si lleva puesto el reloj, saldrá del modo de reposo si se levanta y se mueve durante 15 minutos. A continuación, los datos del sueño se sincronizarán con la aplicación.
  - A. Lleve el reloj puesto mientras duerme y asegúrese de que está conectado a la aplicación.
  - B. No se quite el reloj inmediatamente después de despertarse, ya que podría causar una valoración errónea de su estado de sueño.
  - C. Si se duerme antes de las 22:00 o después de las 06:00, no se registrarán los datos del sueño. La hora de levantarse es independiente.

### **Ajuste de la alarma**

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Una vez configurada la alarma, se sincronizará con el reloj; también se puede configurar la alarma sin conexión. Una vez sincronizado correctamente, incluso sin la APP conectada, la alarma se activará en el reloj a la hora establecida.

### **Notificación de sedentarismo**

Puede activar la función de notificación de sedentarismo; para ello, establezca el intervalo de la notificación y si permanece inactivo durante el tiempo ajustado, el reloj se lo notificará.

### **Levantar la mano para iluminar la pantalla**

Si activa esta función, al levantar la muñeca y girar la pantalla hacia usted, la pantalla se iluminará.

### **Modo no molestar**

Active el modo de no molestar. Puede ajustar el periodo de tiempo de no molestar. Durante el periodo de tiempo establecido, el reloj deja de recibir mensajes de notificación para evitar los recordatorios.

## Eliminar dispositivo

Esta función borrará los datos y eliminará el dispositivo

## Buscar el reloj

En el estado conectado, pulse la opción "Find" (buscar) y el reloj vibrará.

## Otras funciones

Active la función de vibración y cuando haya llamadas, mensajes u otras notificaciones, el reloj vibrará. Si esta función está desactivada, el reloj solo mostrará la notificación en pantalla sin vibrar para evitar interrupciones.

## Precauciones

1. No se bañe o nade con el reloj.
2. Conecte el reloj para sincronizar los datos.
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.
4. No exponga el reloj a la humedad durante mucho tiempo, ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
6. Se reanuda el parpadeo de la luz de la correa. Compruebe la memoria del teléfono móvil para solucionarlo e inténtelo de nuevo, o salga de la APP y vuelva a abrirla.

## Emparejamiento de audio para llamadas a través del reloj



Para poder utilizar la función de llamadas a través del reloj siga los pasos siguientes:

1. Emparejar el reloj con el dispositivo móvil, busque en su teléfono el nombre "**9339104**" y siga las instrucciones.
2. Emparejar la función de audio, busque en su teléfono el nombre "**well audio**" y siga las instrucciones

**PT**

## SMARTWATCH 1,69"

<b>S. do telefone</b>	Android 5.0 o superior, IOS 9.0
<b>Versão Wireless</b>	4.0
<b>Chipset</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Cap. da bateria</b>	150mAh
<b>Motor</b>	Integrado
<b>Botões</b>	1 botón + panel táctil
<b>T. em inatividade</b>	15 días aproximadamente
<b>T. em funcion.</b>	De 3 a 5 días aproximadamente
<b>M. da pulseira</b>	Silicio
<b>Ecrã</b>	TFT de 1,69 pulg., 240*280 píxeles
<b>Peso</b>	43g
<b>Potência nominal</b>	0.8W
<b>Frequência</b>	24M
<b>Voltagem</b>	3.3-4.2V

### Carregar o relógio

Utilize-o pela primeira vez para assegurar que a bateria está em condições normais. Se a energia não for ligada normalmente, por favor ligar o carregador para carregar o dispositivo. Nota: Ao carregar, montar bem o relógio com a ranhura de carga. Quando o símbolo de carga é exibido no relógio, significa que a carga é normal.

### Instale a aplicação do relógio no seu telefone

Requisitos do sistema: Android 5.0 e superior; iOS9.0 e superior; suporte para Wireless 4.0.



COMPATIBLE WITH  
**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Ligação do dispositivo

- Para a primeira utilização, é necessário ligar a aplicação para calibragem. Após a ligação ser bem-sucedida, o relógio sincronizará automaticamente a hora.

- Ligue o interruptor Wireless do sistema de telemóveis > introduza as definições da aplicação > clicar em "Associar dispositivo, experimente mais recursos" para entrar, procurar "**9339104**" e ligar o relógio.



- Os telefones Android precisam de permitir que as aplicações sejam executadas em segundo plano.

- Os telefones Android precisam de todas as permissões de notificação para ler as informações de contacto e de autorizar à aplicação a execução em segundo plano nas definições no telefone.

## Use corretamente

O relógio é idealmente usado a seguir ao estilo de ulnar. Ajuste o tamanho do pulso com o orifício de ajuste; aperte a pulseira. O sensor deve estar próximo da pele para evitar sair do sítio.

## Descrição da função do relógio

Prima durante alguns segundos o botão início para ligar/desligar o dispositivo. Em modo de espera, prima o ecrã tátil 2 segundos para alternar o tema. Deslize para baixo: mostrar o conteúdo da mensagem. Deslize para cima: entrar na página do menu. Deslize para a esquerda e para a direita a partir da página inicial para ir para a contagem de passos, saúde e código QR da aplicação.

## Interface



## Passos – Número de passos

Para ativar as notificações, é necessário fazê-lo a partir da aplicação. Vá a MAIS DEFINIÇÕES, selecione NOTIFICAÇÕES DE MENSAGENS, SELECIONE A APLICAÇÃO A PARTIR DA QUAL QUER RECEBER NOTIFICAÇÕES (P.E. WHATAPP). Na primeira utilização, será aberta uma janela pop-up para dar acesso à aplicação do sistema (Permissões) - Procure por Fitpro e conceda o acesso. Finalmente, selecione a aplicação a partir da qual pretende receber notificações no Fitpro. A bracelete vibrará quando houver uma notificação de aplicações habilitadas.

## ADVERTÊNCIAS

Ao utilizar produtos elétricos, devem ser sempre tomadas precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Ler todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Não utilizar este produto perto de água ou em ambientes húmidos.
3. O produto deve ser colocado longe de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores ou outros produtos que produzem calor.
4. Deve ter-se cuidado para que objetos não caiam e líquidos não sejam entornados para dentro do compartimento através de aberturas.

### **Passos – Número de passos**

Registe o número de passos do movimento diário para ver os passos atuais em tempo real.

### **Distância**

A distância de movimento é estimada com base no número de passos de caminhada.

### **Calorias**

Estima as calorias queimadas com base no número de passos de caminhada

### **Saúde**

Ao entrar na Saúde, são exibidos os resultados atuais do ritmo cardíaco, tensão arterial e testes de oxigénio no sangue. Esta função requer uma pulseira para suportar o ritmo cardíaco e os sensores de pressão sanguínea.

### **Procurar**

No estado ligado, clique na opção “Encontrar” e o telefone irá vibrar e tocar.

### **Fotografia à distância**

No estado ligado, inicie a fotografia a partir da pulseira ou da aplicação para entrar na interface da câmara remota, abane/gire o pulso/toque na pulseira, e tire automaticamente uma fotografia após 3 segundos de contagem decrescente. Permita que a aplicação acesse ao álbum de fotografias para guardar a fotografia de autorretrato.

### **Reposição**

A definição desta função irá apagar todos os dados do relógio (como a contagem de passos).

### **Informação**

Quando o relógio mostrar múltiplas mensagens de lembrete, entre nesta interface para ver os últimos 3 registos de mensagens.

### **Tema**

Deslize o tema para cima e para baixo.

## **Modo de informação**

No estado ligado, se a função de lembrete de mensagens estiver ativada, quando há mensagens mostradas no relógio, este vibrará para lembrar e exibir o conteúdo recebido pela aplicação (também se pode entrar no menu de informação para ver os últimos três registos de mensagens). (É necessário dar permissão à aplicação para obter notificações do sistema, e a pulseira pode exibir 20-40 palavras).

## **Funções e configurações da aplicação**

### **Modo de sono**

Quando adormecer, o relógio entrará automaticamente no modo de monitorização do sono e detetará automaticamente o seu padrão de sono (sono profundo / sono leve / despertar) durante toda a noite para calcular com precisão a sua qualidade de sono

Nota: Tenha em atenção a seguinte descrição para a monitorização do sono:

1. O sono será registado se a hora em que adormecer for entre as 22:00h e as 6:00h. Os dados do sono serão registados se dormir durante mais de 4 horas.

2. Sincronização dos dados do sono: ao usar o relógio, sairá do modo de sono apenas 15 minutos depois de se levantar e mover-se. Os dados do sono serão então sincronizados com a aplicação.

A. Use o relógio enquanto dorme e assegure que permanece ligado à aplicação.

B. Não retire o relógio do pulso imediatamente após acordar, pois isto pode causar uma informação errada sobre o seu estado de sono.

C. O sono não será registado se adormecer antes das 22:00 horas ou depois das 06:00 horas. A hora de se levantar é independente disto.

### **Definição do alarme**

sairá do modo de sono apenas 15 minutos depois de se levantar e mover-se. Os dados do sono serão então sincronizados com a aplicação.

A. Use o relógio enquanto dorme e assegure que permanece ligado à aplicação.

B. Não retire o relógio do pulso imediatamente após acordar, pois isto pode causar uma informação errada sobre o seu estado de sono.

C. O sono não será registado se adormecer antes das 22:00 horas ou depois das 06:00 horas. A hora de se levantar é independente disto.

### **Lembrete sedentário**

Defina se pretende ativar a função de lembrete sedentário. Pode definir o intervalo de lembrete. Se permanecer sentado durante muito tempo no período definido, o relógio irá lembrá-lo.

## Levante a mão para iluminar

Ligue esta função. Quando o relógio estiver com o ecrã apagado, levante o pulso e rode o ecrã para si para iluminar o ecrã.

## Modo não incomodar

Ligue o modo Não Incomodar. Pode definir o modo Não incomodar durante um período de tempo. Durante o período de tempo definido, o relógio deixa de receber mensagens de notificação para evitar avisos.

## Remover dispositivo

Esta funcionalidade irá apagar dados e remover o dispositivo.

## À procura do relógio

No estado ligado, clique na opção "Procurar" e o relógio vibrará.

## Outras funções

Ligue a função de ajuste de vibração. Quando há chamadas, mensagens ou outros lembretes e o relógio vibrará. Se estiver desligado, o relógio terá apenas um lembrete no ecrã sem vibrar para evitar a interrupção.

## Precauções

1. Não use no banho e na natação.
2. Por favor, ligue a pulseira ao sincronizar dados.
3. Utilize o cabo de carregamento incluído para carregar.
4. Não exponha o anel do cabo à humidade durante muito tempo, ou a locais onde a temperatura for extremamente alta ou extremamente baixa.
5. A memória da pulseira reinicia. Verifique a informação da memória do telemóvel para o limpar e tentar novamente ou sair da aplicação e reabri-lo.

## Emparelhamento de áudio para telefonemas através do relógio



Para poder usar a função de llamadas a través del reloj siga os passos seguintes:

1. Emparejar el reloj con el dispositivo móvil, busque en su teléfono el nombre "9339104" y siga las instrucciones.
2. Emparejar a função de áudio, busque em seu telefone o nome "well audio" e siga as instruções

# SMARTWATCH 1,69 POUCE

<b>S.du téléphone</b>	Android 5.0 et IOS 9.0
<b>Version sans-fil</b>	4.0
<b>Puce</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Cap.de la batterie</b>	150mAh
<b>Moteur</b>	Intégré
<b>Bouton</b>	1 bouton + écran tactile
<b>Au. en veille</b>	15 jours environ
<b>Au. en foncti.</b>	3 à 5 jours
<b>M. du bracelet</b>	Silicone
<b>Écran</b>	1,69 pouce TFT 240*280 pixels
<b>Poids</b>	43g
<b>P. nominale</b>	0.8W
<b>Fréquence</b>	24M
<b>Tension</b>	3.3-4.2V

## Charge de la montre

Lors de la première utilisation, assurez-vous de l'état normal de la batterie. Si la montre ne s'allume pas normalement, connectez le chargeur pour charger la montre. Remarque : lors de la charge, connectez fermement la montre avec la fente de charge. Lorsque le symbole de charge s'affiche sur la montre, cela signifie que la charge est normale.

## Installation de l'application de la montre sur votre téléphone

Conditions système requises : Android 5.0 et versions ultérieures, iOS9.0 et versions ultérieures, prise en charge Wireless 4.0.



COMPATIBLE WITH  
**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Connexion de la montre

- Lors de la première utilisation, vous devez connecter l'application pour le calibrage. Une fois la connexion établie, la montre synchronise automatiquement l'heure.

- Activez le commutateur sans fil du système du téléphone portable > accédez aux paramètres du module d'appareil de l'application > cliquez sur « Bind device, expérience more features » (Lier le dispositif, profiter de plus de fonctionnalités). Pour découvrir d'autres fonctionnalités à expérimenter, recherchez «**9339104**» et connectez la montre.



- Les téléphones Android doivent permettre aux applications de s'exécuter en arrière-plan.
- Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de contact et permettre à l'application de fonctionner en arrière-plan dans les paramètres du téléphone.


### **Port correct de la montre**

Le bracelet de montre se porte de préférence après la styloïde cubitale. Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage. Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger. Bouclez la boucle du bracelet de montre. Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger.

### **Description des fonctions de la montre**

Appuyez longuement sur le bouton d'accueil pour allumer ou éteindre l'appareil. En veille, appuyez longuement sur l'écran tactile pendant 2 secondes pour activer le thème. Glisser vers le bas : affiche le contenu du message. Glisser vers le haut : accède à la page du menu. Glissez vers la droite et la gauche à partir de la page d'accueil pour accéder au comptage de passe, au module de santé et au QR code de l'application.

### **Interface**



### **Notification**

Pour activer les notifications, il est nécessaire de le faire à partir de l'application. Allez dans PLUS DE PARAMÈTRES, sélectionnez MESSAGES NOTIFICATIONS, SÉLECTIONNEZ L'APP OÙ VOUS VOULEZ RECEVOIR LES NOTIFICATIONS (Ex WhatsApp). Lors de la première utilisation, une fenêtre pop-up s'ouvrira pour donner accès à l'application dans le système (Permissions) - Recherchez Fitpro et donnez l'accès. Enfin, sélectionnez l'application à partir de laquelle vous souhaitez recevoir des notifications dans Fitpro. Le bracelet vibrera lorsqu'il y aura une notification provenant des applications activées.

## **Pas – Nombre de pas**

Enregistrez le nombre de pas quotidiens pour afficher les pas actuels en temps réel.

## **Distance**

La distance du mouvement est estimée sur la base du nombre de pas de marche.

## **Calories**

Estimez les calories brûlées en fonction du nombre de pas de marche.

## **Health (Santé)**

Lorsque vous accédez au module Health (Santé), les résultats actuels des tests de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d'oxygène dans le sang s'affichent. Cette fonction nécessite un bracelet de montre pour prendre en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

## **Find (Chercher)**

Lorsque la montre est connectée, cliquez sur l'option « Find » (Chercher) pour faire vibrer et sonner le téléphone.

## **Photos à distance**

Lorsque la montre est connectée, démarrez la fonction photo à partir de la montre ou de l'application pour accéder à l'interface de l'appareil photo à distance. Secouez/tournez le poignet/touchez la montre, et prenez automatiquement une photo après un délai de 3 secondes. Autorisez l'application à accéder à l'album photo pour enregistrer les selfies.

## **Reset (Réinitialisation)**

Cette fonction permet d'effacer toutes les données de la montre (comme le comptage des pas).

## **Information**

Lorsque la montre envoie plusieurs messages de rappel, accédez à cette interface pour visualiser les 3 derniers messages enregistrés.

## **Theme (Thème)**

Faites glisser le thème vers le haut et vers le bas.

## **Mode Information**

Lorsque la montre est connectée, si la fonction de rappel des messages est activée, quand des messages sont envoyés à la montre, celle-ci vibre à titre de rappel et affiche le contenu de l'élément reçu par l'application (vous pouvez également accéder au menu d'information sur les sonneries pour afficher les trois derniers messages enregistrés). (Vous devez donner à l'application l'autorisation de recevoir des notifications système, et la montre peut afficher 20 à 40 mots).

## **Fonctions et paramètres de l'application**

### **Mode Sleep (Veille)**

Lorsque vous vous endormez, la montre passe automatiquement en mode de surveillance du sommeil. Elle détecte automatiquement votre schéma de sommeil (sommeil profond / sommeil léger / réveil) toute la nuit pour calculer précisément la qualité de votre sommeil. Remarque : notez la description suivante pour la surveillance du sommeil.

1. Le sommeil sera enregistré, si l'heure d'endormissement se situe entre 22h00 et 6h00. Les données relatives au sommeil seront enregistrées si vous dormez pendant plus de 4 heures.

2. Synchronisation des données du sommeil : lorsque vous portez la montre, elle ne quitte le mode sommeil qu'après 15 minutes de lever et de mouvement. Les données relatives au sommeil sont alors synchronisées avec l'application.

A. Portez la montre pendant votre sommeil et veillez à ce qu'elle reste connectée à l'application.

B. Ne retirez pas la montre de votre poignet immédiatement après votre réveil, car cela pourrait entraîner une mauvaise évaluation de votre état de sommeil.

C. Le sommeil n'est pas enregistré si vous vous endormez avant 22h00 ou après 06h00. L'heure du réveil est indépendante de cela.

### **Réglage de l'alarme**

Lorsque la montre est connectée, il est possible de configurer 8 alarmes. Une fois les alarmes réglées, elles sont synchronisées avec la montre. Lorsque la montre est déconnectée, la fonction d'alarme est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'application n'est pas connectée, un rappel est transmis à la montre en fonction de l'heure programmée.

### **Rappel de sédentarité**

Déterminez si vous souhaitez activer la fonction de rappel de sédentarité. Vous pouvez définir l'intervalle de rappel, si vous restez assis longtemps pendant la période définie, la montre vous le rappellera.

### **Lever la main pour éclairer**

Activez cette fonction. Lorsque l'écran de la montre est affiché, levez le poignet et tournez l'écran vers vous pour l'éclairer.

## Mode Do not disturb (Ne pas déranger)

Activez le mode Do Not Disturb (Ne pas déranger). Vous pouvez définir l'heure pendant laquelle vous ne souhaitez pas être dérangé. Pendant l'heure définie, la montre cesse de recevoir des messages de notification pour éviter les messages de rappel.

## Remove device (Supprimer l'appareil)

Cette fonction efface les données et supprime l'appareil.

## Recherche de la montre

Lorsque la montre est connectée, cliquez sur l'option « Find » (Rechercher) et la montre vibre.

## Autres fonctions

Activez la fonction de réglage des vibrations, lorsqu'il y a des appels, des messages ou d'autres rappels, la montre vibre. Si elle est désactivée, la montre n'affiche qu'un seul rappel sur l'écran, sans émettre de vibration, pour éviter toute interruption.

## Précautions

1. Ne portez pas la montre lors d'un bain ou d'une baignade.
2. Connectez la montre lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de charge fourni pour charger la montre.
4. N'exposez pas la montre à l'humidité pendant une longue période, dans un endroit où la température est extrêmement élevée ou extrêmement basse.
5. Le processus de flash-over de la montre redémarre. Vérifiez les informations de la mémoire du téléphone portable pour les effacer et réessayez ou quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.

## ASSOCIATION AUDIO POUR LA RÉCEPTION D'APPELS TÉLÉPHONIQUES VIA LA MONTRE



Pour pouvoir utiliser la fonction d'appel via la montre, procédez comme suit :

1. Associez la montre à l'appareil mobile, recherchez le nom « **9339104** » sur votre téléphone et suivez les instructions.
2. Associez la fonction audio, recherchez le nom « **well audio** » sur votre téléphone et suivez les instructions.

**DE**

## SMARTWATCH 1,69"

<b>Telefonsystem</b>	Android 5.0 oder höher, iOS 9.0
<b>Drahtlose Version</b>	4.0
<b>Chipsatz</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Batteriekapazität</b>	150mAh
<b>Motor</b>	Eingebaut
<b>Taste</b>	1 Taste + Touchpanel
<b>Standby-Zeit</b>	Etwa 15 Tage
<b>Arbeitszeit</b>	Etwa 3 – 5 Tage
<b>M. des Armbands</b>	Silikon
<b>Bildschirmdar.</b>	1,69" TFT 240*280 Pixel
<b>Gewicht</b>	43g
<b>Nennleistung</b>	0.8W
<b>Frequenz</b>	24M
<b>Spannung</b>	3.3-4.2V

### Das Armband aufladen

Verwenden Sie es zum ersten Mal, um sicherzustellen, dass die Batterie in einem normalen Zustand ist. Wenn sich das Gerät nicht normal einschalten lässt, schließen Sie bitte das Ladegerät an, um das Gerät aufzuladen. Hinweis: Setzen Sie das Armband beim Aufladen fest mit dem Ladesteckplatz zusammen. Wenn das Ladesymbol auf der Uhr angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Ladevorgang normal verläuft.

### Installieren Sie die Armband-App auf Ihrem Telefon

Systemvoraussetzungen: Android 5.0 und höher; iOS 9.0 und höher; Unterstützung für Wireless 4.0.



COMPATIBLE WITH  
**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Anschluss des Geräts

- Bei der ersten Verwendung müssen Sie die APP zur Kalibrierung anschließen. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, synchronisiert das Armband automatisch die Uhrzeit.

- Schalten Sie den drahtlosen Schalter des Mobiltelefonsystems ein > gehen Sie in die Einstellungen des App-Geräte-Moduls > klicken Sie auf „Gerät verbinden, mehr Features erleben“, um hineinzugehen, finden Sie „9339104“ und verbinden Sie das Armband.



- Android-Telefone müssen die Ausführung von Anwendungen im Hintergrund ermöglichen.
- Android-Telefone verwenden alle Benachrichtigungsberechtigungen, um Kontaktinformationen zu lesen und die App in den Telefoneinstellungen im Hintergrund laufen zu lassen.

### **Richtige Trageweise**

Das Armband wird am besten nach dem Styloid ulnaris getragen. Stellen Sie die Größe des Handgelenks entsprechend der Einstellöffnung ein; schließen Sie die Arbandschnalle. Der Sensor sollte nahe an der Haut sein, um Bewegungen zu vermeiden.

### **Beschreibung der Funktion des Armbands**

Drücken Sie lange auf die Home-Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie im Standby-Modus 2 Sekunden lang auf den Touchscreen, um das Thema zu wechseln. Nach unten schieben: Inhalt der Nachricht anzeigen. Nach oben schieben: Menüseite aufrufen. Streichen Sie von der Startseite aus nach links und rechts, um zum Schrittzähler, Gesundheits- und App-QR-Code zu gelangen.

### **Schnittstelle**



### **Benachrichtigung**

Um Benachrichtigungen zu aktivieren, ist es notwendig, dies von der App aus zu tun. Gehen Sie zu WEITERE EINSTELLUNGEN, wählen Sie NACHRICHTEN-BENACHRICHTIGUNGEN, WÄHLEN SIE DIE APP AUS, VON DER SIE BENACHRICHTIGUNGEN ERHALTEN MÖCHTEN (Z. B. WHATSAPP). Bei der ersten Verwendung öffnet sich ein Pop-up-Fenster, um den Zugriff auf die App im System zu ermöglichen (Berechtigungen) – Suchen Sie nach Fitpro und ermöglichen Sie den Zugriff. Wählen Sie schließlich die App aus, von der Sie Benachrichtigungen in Fitpro erhalten möchten. Das Armband vibriert, wenn eine Benachrichtigung von aktivierten Apps eingeht.

## **Schrittzähler – Anzahl der Schritte**

Erfassen Sie die Anzahl der täglichen Bewegungsschritte, um die aktuellen Schritte in Echtzeit anzuzeigen.

## **Distanz**

Die Bewegungsdistanz wird anhand der Anzahl der Gehschritte geschätzt.

## **Kalorien**

Schätzung der verbrannten Kalorien auf der Grundlage der Anzahl der Gehschritte.

## **Gesundheit**

Bei der Eingabe der Gesundheitsdaten werden die aktuellen Herzfrequenz-, Blutdruck- und Blutsauerstofftestergebnisse angezeigt. Dieses Feature erfordert ein Armband, das Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren unterstützt.

## **Finden**

Wenn die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf die Option „Suchen“, woraufhin das Telefon vibriert und einen Alarm auslöst.

## **Fernfotografie**

Starten Sie im verbundenen Zustand das Foto über das Armband oder die APP, um die Schnittstelle der Remote-Kamera aufzurufen, schütteln Sie das Armband oder berühren Sie es, und nehmen Sie automatisch ein Foto auf, nachdem 3 Sekunden heruntergezählt wurden. Bitte erlauben Sie der APP den Zugriff auf das Fotoalbum, um das Selfie zu speichern.

## **Zurücksetzen**

Wenn Sie diese Funktion zurücksetzen, werden alle Daten auf dem Armband gelöscht (z. B. die Schrittzählung).

## **Informationen**

Wenn das Armband mehrere Erinnerungsnachrichten sendet, gehen Sie in diese Schnittstelle, um die letzten 3 Nachrichtenaufzeichnungen anzuzeigen.

## **Informationsmodus**

Wenn die Erinnerungsfunktion für Nachrichten im verbundenen Zustand aktiviert ist, vibriert das Armband, wenn Nachrichten an das Armband gesendet werden, und zeigt den von der App empfangenen Inhalt an (Sie können auch das Ringinformationsmenü aufrufen, um die letzten drei Nachrichteneinträge anzuzeigen). (Sie müssen der APP die Erlaubnis erteilen, Systembenachrichtigungen zu erhalten, und das Armband kann 20 bis 40 Wörter anzeigen).

## **Thema**

Wischen Sie das Thema nach oben und unten.

## **APP-Funktion und Einstellungen**

### **Schlafmodus**

Wenn Sie einschlafen, wechselt das Armband automatisch in den Schlafüberwachungsmodus und erkennt automatisch Ihr Schlafmuster (Tiefschlaf / Leichtschlaf / Aufwachen) während der ganzen Nacht, um Ihre Schlafqualität genau zu berechnen.

Hinweis: Bitte beachten Sie die folgende Beschreibung für die Schlafüberwachung:

1. Der Schlaf wird aufgezeichnet, wenn der Zeitpunkt des Einschlafens zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr liegt. Die Schlafdaten werden aufgezeichnet, wenn Sie mehr als 4 Stunden schlafen.

2. Synchronisierung der Schlafdaten: Wenn Sie das Armband tragen, verlässt es den Schlafmodus erst nach 15 Minuten, wenn Sie aufstehen und sich bewegen. Die Schlafdaten werden dann mit der App synchronisiert.

A. Tragen Sie das Armband im Schlaf und stellen Sie sicher, dass es mit der App verbunden bleibt.

B. Nehmen Sie das Armband nicht sofort nach dem Aufwachen vom Handgelenk, da dies zu einer Fehleinschätzung Ihres Schlafzustandes führen kann.

C. Der Schlaf wird nicht aufgezeichnet, wenn Sie vor 22:00 Uhr oder nach 06:00 Uhr einschlafen. Der Zeitpunkt des Aufstehens ist davon unabhängig.

### **Alarmeinrichtung**

Im angeschlossenen Zustand können 8 Alarme eingestellt werden. Nach der Einstellung wird es mit dem Armband synchronisiert; Offline-Alarm wird unterstützt. Nach erfolgreicher Synchronisation, auch wenn die APP nicht verbunden ist, wird das Armband entsprechend der eingestellten Zeit erinnern.

### **Erinnerung an sitzende Tätigkeit**

Stellen Sie ein, ob Sie die Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten aktivieren möchten. Sie können das Erinnerungsintervall einstellen, wenn Sie innerhalb der eingestellten Zeit lange sitzen, wird das Armband Sie daran erinnern.

### **Heben Sie die Hand für Beleuchtung**

Schalten Sie diese Funktion ein. Wenn sich das Armband im Zustand des Bildschirms befindet, heben Sie Ihr Handgelenk und drehen Sie den Bildschirm zu sich, um ihn zu beleuchten.

## **Modus „Bitte nicht stören“**

Schalten Sie den Modus „Bitte nicht stören“ ein. Sie können den Zeitraum für „Bitte nicht stören“ einstellen. Während des eingestellten Zeitraumes hört das Armband auf, Benachrichtigungen zu empfangen, um Erinnerungsnachrichten zu vermeiden.

## **Gerät entfernen**

Diese Funktion löscht Daten und entfernt das Gerät

## **Suche nach dem Armband**

Klicken Sie im verbundenen Zustand auf die Option „Suchen“, und das Armband wird vibrieren.

## **Andere Funktionen**

Schalten Sie die Vibrationsfunktion ein. Wenn Anrufe, Nachrichten oder andere Erinnerungen eingeht, vibriert das Armband. Wenn die Vibration ausgeschaltet ist, hat das Armband nur eine Bildschirm-Erinnerung ohne Vibration, um Störungen zu vermeiden.

## **Vorsichtsmaßnahmen**

1. Gerät sollte beim Baden und Schwimmen nicht getragen werden.
2. Bitte schließen Sie das Armband an, wenn Sie Daten synchronisieren.
3. Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel.
4. Setzen Sie den Griffing nicht über einen längeren Zeitraum hinweg Feuchtigkeit, extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen aus.
5. Der Flashover des Armbands beginnt erneut. Bitte überprüfen Sie die Speicherinformationen des Mobiltelefons, um sie zu löschen und versuchen Sie es erneut oder beenden Sie die APP und öffnen Sie sie erneut.

## **AUDIOKOPPLUNG FÜR TELEFONATE ÜBER DIE UHR**



Um die Anruhfunktion über die Uhr nutzen zu können, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Koppeln Sie die Uhr mit dem mobilen Gerät, suchen Sie auf Ihrem Telefon nach dem Namen „**9339104**“ und folgen Sie den Anweisungen.
2. Koppeln Sie die Audiofunktion, suchen Sie auf Ihrem Telefon den Namen „**well audio**“ und folgen Sie den Anweisungen

# SMARTWATCH 1,69"

<b>Sistema telefono</b>	Android 5.0, IOS 9.0
<b>Versione wireless</b>	4.0
<b>Processore</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Capacità batteria</b>	150mAh
<b>Motore</b>	Incluso
<b>Tasti</b>	1 tasto + Pannello touch
<b>T. di stand-by</b>	Circa 15 giorni
<b>Tempo operativo</b>	Circa 3-5 giorni
<b>M. cinturino</b>	Silicone
<b>Display</b>	1,69" TFT 240*280 Pixel
<b>Peso</b>	43g
<b>Potenza nominale</b>	0.8W
<b>Frequenza</b>	24M
<b>Voltaggio</b>	3.3-4.2V

## Ricaricare l'orologio

Effettua subito la ricarica per assicurarti che la batteria sia in condizioni normali. Se il dispositivo non si accende normalmente, collegare il caricatore per ricaricare il dispositivo. **Nota:** durante la ricarica, attaccare bene l'orologio alla slot di ricarica. Quando appare il simbolo di ricarica, significa che la ricarica sta avvenendo normalmente.

## Installare l'app dell'orologio nel tuo telefono

Requisiti di sistema: Android 5.0 e superiore; iOS9.0 e superiore; supporto per Wireless 4.0.



COMPATIBLE WITH  
**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Connessione dispositivo

- Per il primo utilizzo, collegare l'APP per la calibrazione. Una volta che la connessione è riuscita, l'orologio sincronizzerà automaticamente l'ora.

- Accendere l'interruttore wireless del sistema del telefono > inserire le impostazioni del modulo del dispositivo dell'app > cliccare su "Associa dispositivo, prova più funzioni" per entrare. Cerca "9339104" e collega il dispositivo dell'orologio.



- I telefoni Android devono consentire alle app di funzionare in background.

- I telefoni Android utilizzano tutte le autorizzazioni di notifica per leggere le informazioni di contatto e far eseguire l'app in background dalle impostazioni del telefono.

### **Indossarlo correttamente**

È bene indossare l'orologio dopo lo stiloide ulnare.


Regolare la dimensione del cinturino in base al foro di regolazione; inserire la fibbia nel cinturino da polso.

Il sensore deve essere vicino alla pelle per evitare che si sposti.

### **Descrizione funzioni orologio**

Premere a lungo il tasto home per accendere/spegnere il dispositivo. In stand-by, premere per 2 secondi lo schermo touch per cambiare tema. Scorrere verso il basso: visualizza il contenuto del messaggio. Scorrere verso l'alto: accedere alla pagina del menù. Scorrere a sinistra e a destra dalla homepage per il conteggio dei passi, codice salute e QR.

### **Interfaccia**



### **Notifiche**

Per attivare le notifiche, è necessario farlo dall'App. Andare su ALTRE IMPOSTAZIONI, selezionare NOTIFICHE MESSAGGI, SELEZIONARE L'APP DA CUI SI VOGLIONO RICEVERE LE NOTIFICHE (PER ESEMPIO WHATSAPP). Al primo utilizzo, si aprirà una finestra pop-up per consentire l'accesso all'App nel sistema (Autorizzazioni) - Cercare Fitpro e consentire l'accesso. Infine, selezionare l'app da cui si desidera ricevere le notifiche in Fitpro. Il braccialetto vibrerà quando arriva una notifica dalle app abilitate.

## **Passi - Numero di passi**

Registra il numero di passi giornalieri per visualizzare i passi attuali in tempo reale.

## **Distanza**

La distanza di movimento è stimata in base al numero di passi effettuati.

## **Calorie**

Stima le calorie bruciate in base al numero di passi effettuati.

## **Salute**

Entrando in modalità Salute, vengono visualizzati i risultati dei test della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue. Questa funzione richiede che l'orologio supporti i sensori di frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

## **Trova**

Nello stato collegato, clicca sull'opzione "Trova" e il telefono vibrerà e ti avviserà.

## **Fotografia da remoto**

Nello stato connesso, avvia la foto dall'orologio o dall'APP per accedere all'interfaccia della fotocamera remota, agitare/ruotare il polso/toccare l'orologio e scattare automaticamente una foto dopo 3 secondi di conteggio alla rovescia. Si prega di consentire all'APP di accedere all'album fotografico per salvare la foto dell'autoscatto.

## **Reset**

Impostare la funzione di reset cancellerà tutti i dati nell'orologio (come il conteggio dei passi).

## **Information mode**

Nello stato connesso, se questa funzione è abilitata, quando arrivano messaggi, l'orologio vibra per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto dall'app (è anche possibile accedere al menù informazioni ad anello per visualizzare gli ultimi tre messaggi). (È necessario dare l'autorizzazione all'APP per ottenere le notifiche di sistema e l'orologio può visualizzare 20-40 parole).

## **Informazioni**

Quando il braccialetto invia più messaggi di promemoria, entrare in questa interfaccia per visualizzare gli ultimi 3 messaggi.

## **Tema**

Far scorrere il tema su e giù.

## **Funzioni e impostazioni dell'App**

### **Modalità sonno**

Quando ti addormenti, l'orologio entrerà automaticamente nella modalità di monitoraggio del sonno e rileverà automaticamente il modello del sonno (sonno profondo/sonno leggero/risveglio) per tutta la notte per calcolare con precisione la qualità del sonno.

Nota: Si prega di ricordarsi la seguente descrizione per il monitoraggio del sonno:

1. Il sonno sarà registrato, se l'orario in cui ci si addormenta è tra le 22:00 PM e le 6:00 AM. I dati del sonno verranno registrati se dormi per più di 4 ore.
2. Sincronizzazione dei dati di sonno: quando si indossa l'orologio, uscirà dalla modalità sonno dopo 15 minuti che ti sei alzato e hai iniziato a muoverti. I dati del sonno saranno quindi sincronizzati con l'app.
  - A. Indossare l'orologio durante il sonno e assicurarsi che rimanga collegato all'app.
  - B. Non rimuovere l'orologio dal polso subito dopo il risveglio, in quanto ciò potrebbe causare un errore di valutazione del tuo stato di sonno.
  - C. Il sonno non verrà registrato, se ti addormenti prima delle 22:00 o dopo le 06:00. L'orario del risveglio è indipendente da questo.

### **Impostazione sveglia**

Nello stato connesso, possono essere impostate 8 sveglie. Una volta impostate, si sincronizzeranno all'orologio; è supportata la sveglia offline. A sincronizzazione riuscita, anche se l'APP non è collegata, l'orologio verrà ricordato in base all'ora impostata.

### **Promemoria sedentarietà**

Impostare se attivare la funzione di promemoria di sedentarietà. È possibile impostare l'intervallo del promemoria. Se resti seduto a lungo, l'orologio te lo ricorderà.

### **Sollevarre la mano per illuminare**

Attiva questa funzione. Quando l'orologio è nella pagina dello schermo, sollevare il polso e girare lo schermo verso di te per illuminare lo schermo.

## **Sollevare la mano per illuminare**

Attivare la modalità Non disturbare. È possibile impostare l'ora Non disturbare. Nell'orario impostato, l'orologio smetterà di ricevere messaggi di notifica per evitare di inviare i promemoria dei messaggi.

## **Rimuovere dispositivo**

Questa funzione cancellerà i dati e rimuoverà il dispositivo.

## **Cercare l'orologio**

Nello stato connesso, clicca sull'opzione "Cerca" e l'orologio vibrerà.

## **Altre funzioni**

Attiva la funzione di vibrazione. Quando arrivano chiamate, messaggi o altri promemoria, l'orologio vibrerà. Se è spento, l'orologio farà apparire solo un promemoria dello schermo senza scuoterlo per evitare l'interruzione.

## **Precauzioni**

1. Non utilizzare durante il bagno o in acqua.
2. Si prega di collegare l'orologio durante la sincronizzazione dei dati.
3. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per effettuare la ricarica.
4. Non esporre a lungo l'anello del cinturino all'umidità, in punti in cui la temperatura è estremamente alta o estremamente bassa.
5. Il lampeggiamento del braccialetto ricomincia. Si prega di controllare le informazioni di memoria del telefono per cancellarle e riprova o esci dall'APP e riaprila.

## **SINCRONIZZAZIONE AUDIO PER LE CHIAMATE TRAMITE L'OROLOGIO**



Per utilizzare la funzione di chiamata tramite orologio, segui questi passaggi:

- 1.** Sincronizza l'orologio con il dispositivo mobile. Cerca **"9339104"** e segui le istruzioni.
- 2.** Sincronizza la funzione audio, cerca il tuo telefono **"well audio"** e segui le istruzioni.

## PAMETNI SAT 1,69"

<b>Sustav telefona</b>	Android 5.0 ili noviji, iOS 9.0
<b>Bežična verzija</b>	4.0
<b>Čipset</b>	HS6620
<b>RAM+ROM</b>	128KB+16M
<b>Kapacitet baterije</b>	150mAh
<b>Motor</b>	Ugrađen
<b>Tipke</b>	1 tipka + dodirna pločica
<b>V. pripravnosti</b>	Oko 15 dana
<b>Vrijeme rada</b>	Oko 3-5 dana
<b>Materijal remena</b>	Silikon
<b>Zaslonski prikaz</b>	1,69" TFT 240*280 piksela
<b>Težina</b>	43g
<b>Nazivna snaga</b>	0.8W
<b>Frekvencija</b>	24M
<b>Napon</b>	3.3-4.2V

### Punjenje narukvice

Upotrijebite je prvi put kako biste provjerili je li baterija u normalnom stanju. Ako se ne uključuje normalno, priključite punjač za punjenje uređaja. **Napomena:** Prilikom punjenja narukvicu čvrsto spojite s utorom za punjenje. Kada se na satu pojavi simbol punjenja, to znači da se normalno puni.

### Instalirajte aplikaciju za narukvicu na svoj mobilni telefon

Zahtjevi sustava: Android 5.0 i noviji; iOS9.0 i noviji; podrška za Wireless 4.0.



Fit pro

COMPATIBLE WITH  
**iOS | Android**




AVAILABLE ON THE  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**

## Povezivanje uređaja

- Morate spojiti APP za kalibraciju prilikom prve upotrebe. Kada je veza uspješna, narukvica će automatski sinkronizirati vrijeme.

- Uključite prekidač za bežično povezivanje u sustavu mobilnog telefona > uđite u postavke modula uređaja aplikacije > kliknite na "Bind device, experience more features" za ulazak, pronađite "**9339104**" i povežite narukvicu.



- Android telefoni moraju dopustiti aplikacijama da rade u pozadini.

- Android telefoni koriste sva dopuštenja za obavijesti kako bi pročitali podatke o kontaktu i omogućili da aplikacija radi u pozadini u postavkama telefona.

## Nosite je pravilno

Narukvicu je najbolje nositi iza ulnarnog stiloida. Prilagodite veličinu koja odgovara zapešću prema rupici za podešavanje; zakopčajte remen oko zapešća. Senzor bi trebao biti blizu kože kako bi se izbjeglo pomicanje.

## Opis funkcija narukvice

Dugo pritisnite početnu tipku kako biste uključili/isključili uređaj.

U stanju pripravnosti dugo pritisnite zaslon osjetljiv na dodir 2 sekunde da biste promijenili temu.

Kliznite prema dolje: prikaz sadržaja poruke.

Kliznite prema gore: ulazak na stranicu izbornika.

Klizite lijevo i desno s početne stranice da biste prešli na broj koraka, Zdravlje i QR kod aplikacije.

## Sučelje



## Obavijest

Da biste aktivirali obavijesti, morate to učiniti iz aplikacije. Idite na VIŠE POSTAVKI, odaberite OBAVIJESTI O PORUKAMA, ODABERITE APLIKACIJU OD KOJE ŽELITE PRIMATI OBAVIJESTI (npr. WHATAPP). Prilikom prve upotrebe otvorit će se skočni prozor za odobravanje pristupa aplikaciji u sustavu (Dopuštenja) – pronađite Fitpro i odobrite pristup. Na kraju odaberite aplikaciju iz koje želite primati obavijesti u Fitpro-u. Narukvica će vibrirati kada primite obavijest od omogućenih aplikacija.

## Korak - Broj koraka

Zabilježite broj prijeđenih koraka u danu i pogledajte trenutne korake u stvarnom vremenu.

## **Udaljenost**

Udaljenost kretanja procjenjuje se na temelju broja prehodanih koraka.

## **Kalorije**

Procijenite broj sagorjelih kalorija na temelju broja prehodanih koraka.

## **Health (Zdravlje)**

Ulaskom u Health (Zdravlje), prikazuje se trenutni broj otkucaja srca, krvni tlak i rezultati ispitivanja kisika u krvi. Ova značajka zahtijeva narukvicu koja podržava senzore otkucaja srca i krvnog tlaka.

## **Pronađi**

U povezanom stanju kliknite na opciju "Find" i telefon će se oglasiti i početi vibrirati.

## **Daljinsko fotografiranje**

U povezanom stanju pokrenite fotografiju s narukvice ili APP-a da biste ušli u sučelje daljinske kamere, protresite/okrenite zapešće/dodirnite narukvicu i automatski snimite fotografiju nakon 3 sekunde odbrojavanja. Dopustite APP pristup fotoalbumu za spremanje fotografije autoportreta.

## **Informacije**

Kada narukvica izbací više poruka upozorenja, uđite u ovo sučelje i pogledajte posljednja 3 zapisa o porukama.

## **Način informiranja**

U povezanom stanju, ako je funkcija podsjetnika na poruke omogućena, narukvica će vibrirati i podsjećati vas na primljene poruke i prikazati sadržaj koji je aplikacija primila (također možete ući u izbornik informacija i pregledati posljednja tri zapisa o porukama). (APP morate dati dopuštenje za primanje obavijesti sustava, a narukvica može prikazati 20-40 riječi).

## **Resetiranje**

Postavljanjem ove funkcije resetiranja brišu se svi podaci s narukvice (poput broja koraka).

## **Tema**

Povucite temu gore i dolje.

## **Funkcije i postavke APP-a**

### **Način spavanja**

Kada zaspate, narukvica će se automatski prebaciti u način praćenja spavanja i automatski detektirati vaše obrasce spavanja (dubok san/lagan san/buđenje) tokom noći kako bi točno izračunala kvalitetu vašeg sna.

Napomena: Obratite pažnju na sljedeći opis za praćenje spavanja:

1. Spavanje će biti zabilježeno ako je vrijeme spavanja između 22:00 sata i 6:00 sati. Podaci o spavanju bit će zabilježeni ako spavate duže od 4 sata.

2. Sinkronizacija podataka o spavanju: Kada nosite narukvicu, ona će izaći iz načina spavanja nakon 15 minuta od početnog ustajanja i kretanja. Podaci o spavanju potom će se sinkronizirati s aplikacijom.

A. Nosite narukvicu dok spavate i pazite da ostane povezana s aplikacijom.

B. Nemojte skidati narukvicu sa zapešća odmah nakon buđenja, jer to može dovesti do pogrešne procjene statusa spavanja.

C. Spavanje neće biti zabilježeno ako zaspate prije 22:00 sata navečer ili poslije 6:00 ujutro. Vrijeme ustajanja nije ovisno o tome.

### **Postavljanje alarma**

Možete postaviti 8 alarma u povezanom stanju. Nakon postavljanja, bit će sinkronizirani s narukvicom; podržan je izvanmrežni alarm. Nakon uspješne sinkronizacije, čak i ako APP nije povezana, narukvica će vas podsjetiti prema zadanom vremenu.

### **Podsjetnik o sjedenju**

Odaberite hoćete li omogućiti funkciju podsjetnika za sjedenje, a također možete postaviti interval podsjetnika. Ako dugo sjedite u zadanom vremenu, narukvica će vas podsjetiti.

### **Podignite ruku za osvjetljenje**

Uključite ovu funkciju. Kada je zaslon narukvice ugašen, podignite zapešće i okrenite zaslon prema sebi kako biste ga osvijetlili.

### **Način rada "Ne ometaj"**

Uključite način rada "Ne ometaj". Možete postaviti vrijeme zabrane ometanja. Tijekom postavljenog vremenskog razdoblja, narukvica prestaje primati obavijesti kako bi izbjegla podsjetnike.

## Uklanjanje uređaja

Ova će značajka izbrisati podatke i ukloniti uređaj.

## Traženje narukvice

U povezanom stanju kliknite na opciju "Find" i narukvica će vibrirati.

## Ostale funkcije

Ako je uključena funkcija podešavanja vibracije, narukvica će vibrirati kada postoje pozivi, poruke ili drugi podsjetnici. Ako je isključena, narukvica će prikazati samo podsjetnik na ekranu bez vibracije kako bi se izbjeglo prekidanje.

## Mjere opreza

1. Ne nosite narukvicu dok se kupate ili plivate.
2. Povežite narukvicu prilikom sinkronizacije podataka.
3. Za punjenje koristite priloženi kabel za punjenje.
4. Prsten na ručki ne izlažite vlazi dulje vrijeme, niti mjestima gdje je temperatura ekstremno visoka ili ekstremno niska.
5. Ako se zaslon narukvice zamrzne ili resetira, provjerite podatke o memoriji mobilnog telefona kako biste ih izbrisali i pokušajte ponovno ili izađite iz aplikacije i ponovno je otvorite.

## AUDIO UPARIVANJE ZA TELEFONSKE POZIVE PUTEM SATA





Da biste mogli koristiti funkciju poziva putem sata, slijedite ove korake:

1. Uparite sat s mobilnim uređajem, potražite naziv "9339104" na svom telefonu i slijedite upute.
2. Uparite audio funkciju, potražite naziv "well audio" na svom telefonu i slijedite upute.

## توصيل الجهاز

- في أول استخدام يتعين عليك ربط التطبيق من أجل المعاييرة. بعد نجاح الاتصال، يُزامن السوار الوقت تلقائيًا.
- شغّل مفتاح اللاسلكي في نظام الهاتف النقال < أدخل إعدادات وحدة الأجهزة في التطبيق < انقر على "اربط جهاز، واختبر سمات إضافية" للدخول، أعرّض على "9339104" ووصل جهاز السوار.



# ساعة ذكية 1.69

5.0 أو أعلى، iOS 9.0 أو أعلى	نظام الهاتف
4.0	إصدار الشبكة اللاسلكية
HS6620	مجموعة الرقاقات
128 كيلو بايت +16 ميجا بايت	ذاكرة الدخول العشوائي + ذاكرة القراءة فقط
١٥٠ ميلي أمبير ساعة	سعة البطارية
مُدمج	المُحرك
مفتاح واحد + لوحة لمس	المفتاح
حوالي ١٥ يومًا	وقت الانتظار
حوالي ٣-٥ أيام	وقت العمل
سيليكون	مادة الحزام
١,٦٩ «TFT ٢٨٠×٢٤٠ نقطة	عرض الشاشة
٤٣ جرام	الوزن
٨. وات	القدرة الاسمية
٢٤ ميجا	التردد
٤,٢-٣ فولت	الجهد:

## اشحن السوار

استخدمه لأول مرة للتأكد من أن البطارية في حالة طبيعية. إذا لم تعمل القدرة بصورة طبيعية، يرجى توصيل الشاحن لشحن الجهاز.

ملحوظة: عند الشحن، ضع السوار بإحكام على فتحة الشحن. عندما يظهر رمز الشحن على الساعة، يعني هذا أن الشحن طبيعي.

## ثبّت تطبيق السوار على هاتفك

متطلبات النظام: Android 5.0 وأعلى؛ iOS 9.0 وأعلى؛ يدعم بلوتوث 4.0.



Fit pro

COMPATIBLE WITH

iOS | Android

AVAILABLE ON THE  
App Store

GET IT ON  
Google play

## الصحة

بدخول الصحة، يظهر معدل نبض القلب الحالي، وضغط الدم، ونتائج اختبار الأكسجين في الدم. تتطلب هذه السمة دعم سوار اليد لحساسات معدل نبض القلب وضغط الدم.

## اعثر

في حالة الاتصال، انقر على خيار "اعثر" وسوف يهتز الهاتف ويصدر تحذيراً.

## التصوير عن بعد

في حالة الاتصال ابدأ التصوير من السوار أو التطبيق لدخول واجهة الكاميرا عن بعد، هز/لف الساعد/المس السوار، والتقط صورة بعد عد تنازلي مدته 3 ثوان. يرجى السماح للتطبيق بالوصول إلى ألبوم الصور لحفظ الصورة الذاتية.

## إعادة التعيين

إعادة تعيين هذه السمة يسمح كل البيانات الموجودة في السوار (مثل عدد الخطوات)

## معلومات

عندما يدفع السوار رسائل تذكير متعددة، ادخل هذه الواجهة لاستعراض أحدث 3 رسائل مسجلة.

## التيمة

اسحب التيمة لأعلى أو لأسفل.

## وضع المعلومات

في حالة الاتصال، إذا كانت وظيفة التذكير بالرسائل مُمكنة، فعندما تكون هناك رسائل مدفوعة في السوار، يهتز السوار للتذكير ويعرض المحتوى المتلقى من التطبيق (يمكنك أيضاً دخول قائمة معلومات الحلقة لعرض أحدث 3 رسائل مسجلة). (ستحتاج إلى منح التطبيق إذنًا بالحصول على إشعارات النظام، ويمكن للسوار عرض 20 - 40 كلمة).

## وظائف التطبيق وإعداداته

### وضع النوم

عندما يغلبك النعاس، يدخل السوار تلقائياً في وضع مراقبة النوم، وسيكتشف تلقائياً نمط نومك (النوم العميق/النوم غير العميق/الاستيقاظ) طوال الليل ليحسب بدقة جودة نومك. ملحوظة: يرجى ملاحظة الوصف التالي لمراقبة نومك:

- يتعين على أجهزة Android السماح بتشغيل التطبيقات في الخلفية.

- تستخدم هواتف Android كل أذونات الإشعارات لقراءة معلومات جهات الاتصال والسماح للتطبيق بالعمل في الخلفية في إعدادات الهاتف.

## ارتديه بصورة صحيحة

أفضل موضع لارتداء السوار بعد الزائدة الإبرية الزندية اضبط حجم الرسغ وفق فتحة الضبط؛ اربط إبزيم حزام الرسغ. ينبغي للحساس أن يكون قريباً من الجلد لتجنب الحركة.

## وصف عمل السوار

اضغط ضغطة طويلة على زر الصفحة الرئيسية لتشغيل الجهاز أو إغلاقه. في وضع الاستعداد، اضغط ضغطة طويلة على شاشة اللمس لمدة ثانيتين لتبديل التيمة.

السحب لأسفل: عرض محتوى الرسالة.

السحب لأعلى: دخول صفحة القائمة.

اسحب يساراً ويميئاً من الصفحة الرئيسية للذهاب إلى عدد الخطوات والصحة ورمز الاستجابة السريعة للتطبيق.

## الواجهة



## الخطوة - عدد الخطوات

سجّل عدد خطوات الحركة اليومية لعرض الخطوات الحالية في الوقت الحقيقي.

## المسافة

تُقدّر مسافة الحركة بحسب عدد خطوات السير.

## السرعات الحرارية

قدر السرعات الحرارية المحروقة بناءً على عدد خطوات السير.

## احتياطات

1. ينبغي عدم الارتداء أثناء الاستحمام أو السباحة.
2. يرجى توصيل السوار عند مزامنة البيانات.
3. استخدم كابل الشحن المرفق للشحن.
4. لا تعرض حلقة اليد للرطوبة لمدة طويلة، أو حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.
5. الوميض اللحظي لإعادة تشغيل سوار الرسغ. يرجى التحقق من معلومات الذاكرة في الهاتف النقال لمسحها والمحاولة مرة أخرى أو الخروج من التطبيق وإعادة فتحه.

## اقتران الصوت في المكالمات الهاتفية عبر الساعة



- لتتمكن من استخدام وظيفة الاتصال عبر الساعة، اتبع الخطوات التالية:
1. اقرن الساعة بالجهاز النقال، ابحث في هاتفك عن الاسم "9339104" واتبع التعليمات.
  2. اقرن وظيفة الصوت، وابحث في هاتفك عن الاسم "well audio" واتبع التعليمات

1. يُسجّل النوم إذا كان وقت نومك بين الساعة 10:00 م و6:00 ص. تُسجّل بيانات النوم إذا نمت لمدة تزيد عن 4 ساعات.
2. مزامنة بيانات النوم: عند ارتدائك السوار، يخرج من وضع النوم بعد 15 دقيقة فقط من النهوض والتحرك. تُزامن حينها بيانات النوم مع التطبيق. أ. ارتد السوار أثناء النوم لتتأكد من بقائك متصلًا بالتطبيق. ب. لا تنزع السوار من رسغك فور الاستيقاظ، حيث إن هذا قد يؤدي إلى سوء تقدير حالة نومك. ج. لن يُسجّل النوم إذا غفوت قبل 10:00 م أو بعد 6:00 ص. لا يعتمد وقت الاستيقاظ على هذا الأمر.

## إعداد المنبه

في حالة الاتصال يمكن إعداد 8 تنبيهات. تُزامن بعد الإعداد إلى السوار؛ التنبيهات دون اتصال مدعومة. بعد نجاح المزامنة، حتى إذا لم يكن التطبيق متصلًا، سينبهك السوار وفق الوقت المحدد.

## تذكير الجلوس

حدد ما إذا كنت ستُمكن وظيفة الجلوس، يمكنك تحديد مدة التذكير، إذا جلست لمدة طويلة في الوقت المحدد، يذكرك السوار.

## ارفع يدك لإنارة الشاشة

شغل هذه الخاصية. عندما يكون السوار في حالة الشاشة، ارفع رسغك ولف الشاشة نحوك لتضيء.

## وضع عدم الإزعاج

شغل وضع عدم الإزعاج. يمكنك تحديد مدة عدم الإزعاج. خلال الفترة الزمنية المحددة، يتوقف السوار عن تلقي رسائل الإشعارات لتجنب رسائل التذكير.

## حذف الجهاز

حذف الجهاز، تسمح هذه السمة البيانات وتزيل الجهاز

## البحث عن سوار

في حالة الاتصال، انقر على خيار "اعثر" وسوف يهتز السوار.

## وظائف أخرى

شغل وظيفة إعداد الاهتزاز، وعندما تكون هناك مكالمات أو رسائل أو مُذكّرات أخرى، سيهتز السوار. إذا كانت مُطفأة، لا يُظهر السوار سوى تذكير الشاشة دون اهتزاز لتجنب المقاطعة.

**ALE-HOP**